


# Wartung und Pflege


## Verstellhinweise SIEGENIA-Beschlag für PSK-Türen

### Bedienung

- eine einfache 90°-Bewegung des Hebels führt den Flügel automatisch und leichtgängig in Kippstellung
- mit einer weiteren Drehbewegung nach unten wird der Flügel zurückgeführt und lässt sich nun leicht zur Seite schieben



### Einstellmöglichkeiten



- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Exzentrerschließzapfen: | Möglichkeit der Flügelandruckeinstellung $\pm 1$ mm durch Drehen des Zapfens mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels 4 mm                      |
| Riegelteil:             | Möglichkeit der Seiteneinstellung mit mittigem Flügeleinlauf durch Lösen der Inbus-Schrauben und seitliches Verschieben des Riegelteils |
| Laufwagen:              | Möglichkeit der Höheneinstellung (+ 4 mm/-2 mm) durch Drehen der Inbus-Schraube unter der Laufwagenabdeckung                            |

### Wartung

Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen sollten regelmäßig durch säure- und harzfreie Fette oder Öle gewartet werden. Der Beschlag wird so vor vorzeitigem Verschleiß geschützt.